

Equipamento

Tipo: Cilindro apeado	N.º Interno: D16	N.º Horas: -
------------------------------	------------------	--------------

Procedimentos		Pronto
MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ANUALMENTE OU A CADA 250 HORAS MANUTENÇÃO DE SALTITÕES / CILINDROS APEADOS DEVERÁ SER SEMESTRALMENTE		
1	Lavar equipamento	✓
2	Verificar resguardos e outras peças de protecção	✓
3	Verificar partes amolgadas	✓
4	Verificar correias e tensores	✓
5	Verificar fugas de óleo	✓
6	Verificar STOP de emergência	✓
7	Testar	✓
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-

Componentes de Desgaste		Verificar	Substituir
1	Óleo		✓
2	Filtro de óleo		✓
3	Filtro de ar	✓	
4	Filtro de combustível	✓	
5	Velas	✓	
6	Relantin/aceleração	✓	
7	-		
8	-		
9	-		
10	-		

Data: 5/12/2024	Assinatura: Guilherme Marques
Observações:	Estado geral : <u>OK</u>