

## LOULE

Zona Industrial de Loulé Área B, Lote 17  
8100-272, Loulé, Loulé  
Tel.: 00351 -214 447 252

### Dados Principais

<b>Data de Pedido:</b> 30/09/2025	<b>Tipo de intervenção:</b> Manutenimento	<b>Tipo de Manutenção:</b> RevD
<b>Nº Frota:</b> HRE-T735	<b>Nº Horas:</b> 3450	<b>Nº Serie:</b> K01110994
<b>Marca:</b> MANITOU	<b>Modelo:</b> MT625H COMFORT ST5	<b>Grupo do Objeto:</b> MT06-ECO
<b>Combustível:</b>	<b>Extintor:</b> No	<b>Adblue:</b>

### Dados do Serviço

<b>Data de Inicio:</b> 21/11/2025 13:30:00	<b>Data de Finalização:</b> 21/11/2025 18:18:00	<b>Armazém:</b>
<b>Observações:</b> Esta orden de trabajo se ha creado en base al PLAN 1 de mantenimiento del activo		
<b>Avarias:</b> 54-REVD - Manipuladores		
<b>Comentários Técnicos:</b> foi efectuada a revisão com mudança de todos os oleos e filtros material tirado do stock velho de ajustrel		


### Peças de reposição e Serviços


Referência	Uds.	Descrição
------------	------	-----------

### Trabalho realizado

Trabalhador	Inicio	Fim	Uds.	Comentários
Henrique Manuel dos Santos Ramos	21/11/2025	21/11/2025	1	
Henrique Manuel dos Santos Ramos	21/11/2025	21/11/2025	6	

Documentação Máquina:	
• Manual do Operador	Correcto
• Manual de Segurança	Correcto
• Certificado CE	Correcto
• Tem Código QR	Correcto

Assinatura do Técnico

<b>Henrique Manuel dos Santos Ramos</b>

Assinatura do Chefe da Oficina


OS PONTOS INDICADOS A SEGUIR FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM O MANUAL DE SERVIÇO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

Tarefa de serviço

Operação

Resultado

54-REVD - Manipuladores	Mudar liquido do sistema de travões	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado do conjunto do braço	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado rolamentos e anilhas de articulação	Correto
54-REVD - Manipuladores	Revisão funcional da bomba de injeção	Correto
54-REVD - Manipuladores	Revisão funcional de injetores	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever se não existem danos, amolgadelas, corrosão ou oxidação importantes na estrutura	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado da pintura	Correto
54-REVD - Manipuladores	Substituir correia de distribuição (apenas nos modelos equipados)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Revisão funcional de bomba de agua e mudança de termostato	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar filtro de ar motor	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar o oleo hidraulico e limpar o deposito	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar filtro(s) hidraulico(s)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar filtro ADBLUE (nos modelos equipados com este aditivo ureia)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar refrigerante	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar oleo eixo dianteiro	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar oleo diferencial traseiro	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar oleo redutores eixo traseiro	Correto
54-REVD - Manipuladores	Aperto porcas fixação junta cardan e acoplamento	Correto
54-REVD - Manipuladores	Limpeza deposito de combustivel	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar correia do alternador	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar correia compressor A/A	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar correia distribuição (se equipada)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar desgaste dos patins do braço	Correto
54-REVD - Manipuladores	Ajuste/regulação do jogo de valvulas ou tacos	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar oleo do motor	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar filtro de oleo motor	Correto

54-REVD - Manipuladores	Rever filtro de ar motor/mudar se necessario	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar filtro de gasoleo	Correto
54-REVD - Manipuladores	Mudar pre-filtro gasoleo	Correto
54-REVD - Manipuladores	Limpeza de radiadores de oleo e radiador refrigerante motor	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever estado refrigerante com refratometro (em motores refrigerados com agua)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado e ajuste da correia do alternador	Correto
54-REVD - Manipuladores	Ajustar correia do ventilador	Correto
54-REVD - Manipuladores	Ajustar correia compressor A/A	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever superficies de rolamento das pastilhas de desgaste da lanca (JCB)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado do painel de controlo, luz de aviso e indicadores	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar niveis (oleo motor, hidraulico, refrigerante, gasoleo e Adblue?)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar nivel de liquido do sistema de travões	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar limpeza (Pre-filtro de gasoleo, filtros de ar)	Correto
54-REVD - Manipuladores	"Verificar indicador Filtro de oleo hidraulico; mudar cartucho se luz de aviso visual indicar entupido"	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar nivel de liquido do lava para-brisas	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado e funcionamento do limpa para-brisas	Correto
54-REVD - Manipuladores	Lubrificação geral	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever estado da bateria, terminais e aperto, cabo e nivel de eletrolito	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado da cablagem eletrica e ligações	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever o estado e folgas das alavancas de controlos JOYSTICK e inversores	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever funcionamento da iluminação e sinalização	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever funcionamento luz rotativa, avisadores e acusticos marcha-atras	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar funcionamento segurança assento	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado e segurança dos espelhos retrovisores	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado e funcionamento do cinto de segurança	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar indicador de sobrecarga	Correto

54-REVD - Manipuladores	Verificar funcionamento de estabilizadores	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar funcionamento do alternador (13,7 volts com motor em funcionamento)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar funcionamento do motor de arranque	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado de coletores e silenciador de escape	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado das abraçadeiras e tubagem de gasoleo.	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado do radiador, abraçadeiras e tubagens de refrigeração.	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado das abraçadeiras e tubagem de ar.	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado uniões e tubagens flexiveis/rigidas hidraulicas	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado dos blocos silenciosos e fixações do motor	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever dobradiças, fechos e fechaduras da maquina	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever fugas nos conjuntos de cilindros	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar pernos de segurança	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever/ajustar sistema de travagem	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever/ajustar sistema de travagem de mão	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever funcionamento e folgas na direção	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever/ajustar folgas patins telescopicos	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever estado e pressão dos pneus	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar o aperto das porcas dos pneus	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado dos garfos (fixações, deslocadores...)	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado dos pictogramas de segurança	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar estado da sinalização da maquina	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar existência, estado e funcionamento dos codigos QR	Correto
54-REVD - Manipuladores	Rever extintor de incêndio	Correto
54-REVD - Manipuladores	Verificar copia documentação autenticada	Correto
54-REVD - Manipuladores	Realizar regeneração se possivel. Verificar estado %	Correto