

 Nortaluga MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE AVERIAS	Manutenção Preventiva 3650	Data de Emissão 26/03/2026 Data Prevista Execução 26/03/2026 Data Final Execução																																																																																													
Equipamento A111 A111 HIMOINSA HFW-100 131004740 Processo Manutenção OF50.A.6947																																																																																															
Horas/Km Real 7429		Horas/Km do Plano 8000																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N.º</th> <th style="width: 85%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Estatuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO</td><td>✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO</td><td>✓</td></tr> <tr><td>3</td><td>INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS</td><td>✓</td></tr> <tr><td>4</td><td>VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS</td><td>✓</td></tr> <tr><td>5</td><td>VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO</td><td>✓</td></tr> <tr><td>6</td><td>INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE</td><td>✓</td></tr> <tr><td>7</td><td>SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR</td><td>✓</td></tr> <tr><td>8</td><td>VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>9</td><td>INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES</td><td>✓</td></tr> <tr><td>10</td><td>VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL</td><td>N.A</td></tr> <tr><td>11</td><td>REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS</td><td>N.A</td></tr> <tr><td>12</td><td>TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>13</td><td>VERIFICAR TENSÕES GERADOR</td><td>✓</td></tr> <tr><td>14</td><td>TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA</td><td>✓</td></tr> <tr><td>15</td><td>SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR</td><td>✓</td></tr> <tr><td>16</td><td>SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO</td><td>✓</td></tr> <tr><td>17</td><td>SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)</td><td>✓</td></tr> <tr><td>18</td><td>CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR</td><td>✓</td></tr> <tr><td>19</td><td>SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR</td><td>N.A</td></tr> <tr><td>20</td><td>LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)</td><td>N.A</td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			N.º	Descrição	Estatuto	1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓	2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓	3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓	4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓	5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓	6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓	7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓	8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓	9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓	10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A	11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A	12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓	13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓	14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓	15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓	16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓	17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓	18	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓	19	SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR	N.A	20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	N.A	21			22			23			24			25			26			27			28			29			30		
N.º	Descrição	Estatuto																																																																																													
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓																																																																																													
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓																																																																																													
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓																																																																																													
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓																																																																																													
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓																																																																																													
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓																																																																																													
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓																																																																																													
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓																																																																																													
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓																																																																																													
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A																																																																																													
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A																																																																																													
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓																																																																																													
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓																																																																																													
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓																																																																																													
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓																																																																																													
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓																																																																																													
17	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓																																																																																													
18	CONTROLAR VISUALMENTE O TURBOCOMPRESSOR	✓																																																																																													
19	SUBSTITUIR CORREIA AUXILIAR	N.A																																																																																													
20	LIMPAR PERMUTADOR DE CALOR (RADIADOR)	N.A																																																																																													
21																																																																																															
22																																																																																															
23																																																																																															
24																																																																																															
25																																																																																															
26																																																																																															
27																																																																																															
28																																																																																															
29																																																																																															
30																																																																																															
Artigo Descrição Qtd. Conf. Saída																																																																																															
Filtros	T1FO013	1 - Filtro de Óleo de Motor Refª. 3034301	1																																																																																												
	T1FG027	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1																																																																																												
	T1FA026	1 - Filtro de Ar Refª. 3017313	1																																																																																												
Lubrificantes	MOTOR	OLEO 15W 40 - 14Lt	9L																																																																																												
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Funcionário</th> <th style="width: 10%;">N.º</th> <th style="width: 20%;">Descrição do serviço</th> <th style="width: 10%;">Hora Início</th> <th style="width: 10%;">Hora Fim</th> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 20%;">Assinatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUIS VIGITA</td> <td>137</td> <td>REVISÃO</td> <td>08:00</td> <td>10:00</td> <td>26/03/26</td> <td>Luís Vigita</td> </tr> </tbody> </table>					Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura	LUIS VIGITA	137	REVISÃO	08:00	10:00	26/03/26	Luís Vigita																																																																													
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura																																																																																									
LUIS VIGITA	137	REVISÃO	08:00	10:00	26/03/26	Luís Vigita																																																																																									
Próxima Manutenção			Responsável Departamento Oficina																																																																																												
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;			Assinatura: _____																																																																																												
Próxima manutenção às 8250 horas/km			Data: _____																																																																																												